

## **Piezas extra que necesitás cortar:**

### **Fondo**

1 rectángulo de **39 cm x 25 cm** de tela exterior, de tela de forro y de entretela.

### **Lados**

1 rectángulo de **118 cm x 23 cm** de tela exterior, de tela de forro y de entretela.

1 rectángulo de **118 cm x 5 cm** de tela exterior, de tela de forro y de entretela.

### **Otros Materiales**

**2,10 metros** de zíper y **4** cursores.

**3,5 a 4 metros** de correa de Nylon.

**2 x** hebillas rectangulares.

**1 x** hebilla ajustable.

**2 x** mosquetones.

(Las hebillas se compran de acuerdo al ancho de la correa)

**60 cm** de elástico de 1 cm a 2 cm de ancho.

La tela que les recomiendo es loneta, canvas, tela de tapicería o cualquiera que tenga cuerpo.

Para el forro y las bolsas, pueden usar tela de algodón.

La entretela o guata para el exterior tiene que ser gruesa, preferiblemente la que se usa para acolchar, así el bolso quedará con buena forma.

**Opcional:** se puede poner entretela adhesiva en todas las partes del forro.

### **Forma y estabilidad del bolso.**

1 x rectángulo de **160 cm x 18 cm**

Ese Rectángulo lo vamos a utilizar al final para darle estabilidad al bolso.

### **Materiales recomendados**

Estabilizador termoadhesivo doble cara para bolsos.

Estabilizador “Style-Vil”.

Fieltro grueso de 0.5 cm, goma eva o foam, plástico canvas, láminas de plástico, cartón grueso o hule.

En mi caso, voy a utilizar cartón, ya que es económico, accesible y funciona perfectamente. Lo único es que no protege contra la humedad y con el uso la forma original se puede perder.

**Cuadrado de control:** sirve para controlar si el tamaño de tu patrón es correcto. Si a la hora de imprimir el patrón tu cuadrado mide 2 cm x 2 cm, el tamaño es correcto. Si mide más o menos de 2 cm, el tamaño cambió y tendrías que ajustarlo en la impresora.